


MISE SOUS TENSION par appui sur n'importe quelle touche.



ARRÊT par la touche «Arrêt Système». La touche clignote lentement lors de la séquence d'arrêt.



Commande de la **SIRENE** et de la fonction **GYROLED®** (en activation uniquement). En cas de défaut, la fonction est désactivée, la touche clignote rapidement et 3 bips retentissent.



Commande du **GYROLED®**. La désactivation de la fonction, désactive également la **SIRENE**. En cas de défaut, la fonction est désactivée, la touche clignote rapidement et 3 bips retentissent.

DIFFUSION DIRECTE

Pour diffuser un **MESSAGE** vocale directement à partir du **MICROPHONE**, appuyer sur la Pédale Public Adress et parler dans les événements du microphone situés à l'arrière du boîtier de commande Handy.

Le bouton-poussoir « MES » permet la **DIFFUSION** de **3 MESSAGE**s vocaux **SAUVEGARDES** au format «WAV» sur la carte mémoire SD lorsque cette dernière est insérée dans le HANDY. La position initiale est «Arrêt». Toutes les leds de sélection de message sont éteintes.



- Un premier appui permet de sélectionner le premier message, la led correspondant au message n°1 s'allume et le message est diffusé après une temporisation de 2 secondes environ.
- Un second appui sélectionne le message n°2, allume la led associée et diffuse le message après une temporisation de 2 secondes environ.
- Un troisième appui sélectionne le message n°3, allume la led associée et diffuse le message après une temporisation de 2 secondes environ.
- L'arrêt de la diffusion est effectué par un 4ème appui sur le bouton-poussoir «MES». Les led associée aux messages sont éteintes.

■ Le mode « **ENREGISTREMENT** » est activé par appui sur le bouton-poussoir «ENREGISTREMENT MESSAGE».



- Sélection du message à enregistrer s'effectue par appui sur le bouton-poussoir « MES ». Le message sélectionné est identifié sur une des 3 leds d'information dédiées aux messages.
- Appuyer et maintenir la « **PEDALE PUBLIC ADDRESS** » démarre l'enregistrement de la voix via le microphone. Ce message vocal est enregistré sur la carte mémoire Micro SD.
- Relâcher la «**PEDALE PUBLIC ADDRESS**» arrête l'enregistrement.
- Un appui sur le bouton-poussoir « **ENREGISTREMENT MESSAGE** » quitte le mode «ENREGISTREMENT».