


Ersatzteilliste
Spare part list
Pièces détachées
Listado de piezas de repuesto



ConiLamp LED 6 V, einseitig, *one-sided*

Ref. 130331-x, 130334-1



070025*



* nur für Version Blink-/Dauerlicht
only for version flashing/ continuous light

Referenz	Beschreibung - Description
070025	Stift - pin
081035-4	Gummiring 73 x 5 - rubber ring 73 x 5
155051	Batterie Premium 800 - battery Premium 800 (6V 7-9Ah)
292181-1	Gehäuse-Oberteil - housing, upper part
292182-1	Linse 186 mm, gelb - lens 186 mm amber
292182-9	Linse 186 mm, magenta - lens 186 mm magenta
292184-1	Gehäuse-Unterteil - housing, lower part
501080-1	Platine Dauerlicht, gelb - circuit continuous light, amber
501080-2	Platine Blink-/ Dauerlicht gelb - circuit flashing/ continuous light, amber
358131-9	Platine Dauerlicht magenta - circuit continuous light, magenta

Bedienung - Batteriewechsel Operation - Battery replacement




Zum Öffnen Gehäuseunterteil in zwei Stufen nach vorn schieben.
Push lower part of the housing in two steps to the front for opening.
Batterie austauschen. *Change battery.*
Gehäuseunterteil schließen. *Close lower housing.*



Automatische Einschaltung durch Aufsetzen auf den Leitegel.
Automatic swich-on by putting onto a traffic cone.

Spezielle Parkstellung
Special „parking position“



Umschalter Blink-/ Dauerlicht
Switch for flashing/ continuous light

