

Comment désinfecter son cinémomètre ?



Processus de désinfection et nettoyage en 4 étapes

Matériel nécessaire : lingettes antibactériennes et/ou spray désinfectant + tissu microfibre



Etape 1 : Avant d'utiliser votre appareil, nettoyez votre valise de transport avec une lingette ou du spray désinfectant et un chiffon propre.



Etape 2 : Sortez l'appareil de l'étui et procédez au nettoyage en passant une 1^{ère} fois sur l'ensemble. Si vous utilisez un spray, il est préférable de ne pas vaporiser directement le produit sur l'appareil mais de pulvériser le produit sur le chiffon microfibre puis de nettoyer votre cinémomètre avec le tissu.



Etape 3 : Avec une nouvelle lingette, insistez sur les parties les plus touchées par les utilisateurs : poignées ou grips, boutons ou claviers de contrôle, lunette oculaire. Vous pouvez nettoyer la lentille en verre de la lunette avec le spray ou la lingette désinfectante mais ensuite pensez à l'essuyer avec un tissu propre.



Etape 4 : Après avoir nettoyé votre appareil, lavez-vous soigneusement les mains.