



FICHE CONSEIL


Comment lire une homologation R65 ?

Réglementation générale

Le règlement européen R65 de Genève définit les prescriptions relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles.

Tous les feux homologués R65 doivent ainsi avoir une étiquette comme celle-ci :

Le numéro d'homologation dans ce cas est le : **TB1 E2 00 08 064**



Comment se décompose le numéro d'homologation ?

T	B	1	E2	00	08	064
Type de feux	Couleur	Classe	Pays d'homologation		Année de l'homologation	N° de dossier de l'homologation

Comment lire ce codage ?

Type de feux :

T : feu bleu tournant ou à éclat stationnaire (visible à 360°)

X : feu bleu à éclat directionnel (feux de pénétration)

Couleur :

B : Blue (feu bleu)

A : Amber (feu orange)

R : Red (feu rouge)

Classe :

1 : feu à 1 niveau (nuit)

2 : feu 2 niveaux (jour & nuit)

Pays d'homologation :

Année de l'homologation

08 : Année de L'homologation du feu (2008)

N° de dossier de l'homologation

064 : N° du dossier auprès de l'organisme certificateur du Pays (UTAC : France)



E1	Allemagne	E11	Royaume-Uni	E26	Slovénie
E2*	France	E12	Autriche	E27	Slovaquie
E3	Italie	E13	Luxembourg	E29	Estonie
E4	Pays-Bas	E17	Finlande	E32	Lettonie
E5	Suède	E18	Danemark	E36	Lituanie
E6	Belgique	E20	Pologne	E49	Chypre
E7	Hongrie	E21	Portugal	E50	Malte
E8	République tchèque	E23	Grèce		
E9	Espagne	E24	Irlande		