

GENERALITE LIAISON SIRENE FLASH SUR BLOC 6

(EXEMPLE DE BRANCHEMENT)

NOTA

Pour l'exemple, nous avons sélectionné la sortie de puissance n°1 (Pow1) et l'entrée Collecteur Ouvert N°1.

Dans la pratique, les entrées et les sorties utilisées sont disposées en fonction du programme du bloc. Il est donc impératif de se référer au document d'affectation des connecteurs associé au produit.

