

Le GYROLED® magnétique télécommandé est équipé d'une prise allume-cigare et d'un cordon spiralé. Il est fourni avec une télécommande sans fil nécessaire pour le commander à distance.



- Poids : 0,8Kg
- Hauteur : 70mm
- Diamètre à la base (ventouse) : 124mm
- Feu orange à leds homologué R65 (Rotatif : 30321 / Flash : 30370)
- Cabochon en polycarbonate, couleur orange,
- Tension d'alimentation : de 10 à 30V DC
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Consommation à 12 V : 900mA
- Consommation à 24 V : 450mA
- Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB



**Avant de poser le GYROLED® sur le pavillon du véhicule, s'assurer du bon état de la surface sur laquelle les patins magnétiques reposeront.**

**Cette surface doit être plane et propre afin d'assurer un contact optimum entre la base aimantée du GYROLED® et le pavillon. Nettoyer le pavillon si nécessaire. Elle doit également être attractive pour la fixation magnétique. Les pavillons en polyester et dérivés ne sont donc pas compatibles.**

Insérer la prise allume-cigare du cordon spiralé dans le connecteur du véhicule.

Pour alimenter le GYROLED®, basculer l'interrupteur de la prise allume-cigare sur la position « 1 ».

Pour commander le GYROLED® appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande.

Pour éteindre le GYROLED®, appuyer de nouveau sur le bouton-poussoir de la télécommande.

Pour couper l'alimentation du GYROLED®, basculer l'interrupteur de la prise allume-cigare sur la position « 0 » ou retirer la prise du connecteur allume-cigare du véhicule.