


IDENTIFICATION BOITIER 36 TOUCHES AMBULANCES CONFIGURATION ECCES

Système à l'arrêt



Présence Touche
TEST
(Inactive)

A la mise sous tension du système



Version du logiciel
D'Ambulance

AMB_MULTI : Ambulance Multisignal
V6.58 : Version 6.58 du logiciel

Voyants d'état



Les touches associées aux voyants sont inactives