


## Instructions pour un démarrage rapide



Avant la première mise en service, la pile  
(non incluse dans la livraison) doit être mise !  
Accus internes ne sont pas autorisés !



⇒ **Mettre la pile:**




1. Ouvrir et rabattre le clip de fermeture comme indiqué à gauche.
2. Soulever la partie supérieure du boîtier.
3. Mettre la pile.
4. Refermer le feu ainsi que le clip de fermeture.



**Interrupteur** (pour sélectionner le mode de fonctionnement)

**Positions de l'interrupteur**




[ I ] Feu clignotant

[ O ] Arrêt

[ II ] Feu fixe

⇒ **Mise et montage des feux:**



Afin d'obtenir une haute stabilité, tourner les pieds comme indiqué sur les images 1 et 2. Enclencher d'abord les pieds noirs et ensuite les pieds blancs jusqu'à l'enclenchement. Pour remettre les pieds à l'intérieur, procéder dans le sens inverse.

# Ersatzteilliste

Spare part list

Pièces détachées


Listado de piezas de repuesto



## Nitra LED mit Ausstellfüßen (SNCF) - Nitra LED avec pieds escamotables (SNCF)

zweiseitig rot, Blink-/Dauerlicht ohne Dämmerungsautomatik und NiKo-Schlüssel  
double face rouge, lumière fixe ou clignotante sans cellule crépusculaire et clé NiKo

Ref. 111520-3-05



Referenz	Beschreibung - Description - Description
010661	PT-Schraube - PT screw - vis KB (3,5x18)
010684-10	PT-Schraube - PT screw - vis KB (3x10)
013166-1	U-Scheibe - washer - rondelle 3,2 mm
064014	Wipp-Umschalter - rocker switch - interrupteur à bascule
080008-4	Gummi-Einrastfuß - stand support, rubber - pieds escamotable en caoutchouc
080111	Dichtung für Wipp-Umschalter - seal for rocker switch - joint pour interrupteur à bascule
081051	Tragegriff - handle - poignée
082030-01	Etikett - label - étiquette
270885-03	Linsenhalbschale rot - lens half red - lentille rouge - 180 mm Ø
276670-1	Zusatzgewicht - additional weight - poids additionnel
292058	Lampenhalter - lamp holder - support de lampe
292200-1-02	Gehäuse-Oberteil, gelb - upper housing, yellow - boîtier supérieure, jaune
292202-6	Gehäuse-Unterteil, schwarz - lower housing, black - boîtier inférieure, noir
355461	Kunststoffmutter für Gehäuse-Unterteil - plastic nut for lower housing - écrou plastique (M10)
370880-3-02	Hängeöse, Kunststoff, gelb - suspension eye, plastic, yellow - poignée de transport
358070-13	Impulsgeber Nitra - pulser Nitra - initiateur