


Ersatzteilliste
Spare part list
Pièces détachées
Listado de piezas de repuesto



MonoLight LED

Blink-/ Dauerlicht, mit Dämmerungsautomatik und Halter - *flashing/ continuous light, with solar switch and bracket*


Ref. 111602/ 3/ 4



Referenz	Beschreibung	Description
010414-1	Halbrundschraube M8 x 18	Buttonhead screw M8 x 18
010661	PT-Schraube 3,5 x 18 mm	PT screw 3,5 x 18 mm
011111	Vierkantsmutter, M 8	Square nut M 8
011121-01	Zweiloch-Mutter M8	Round nut with two holes M8
070090-1	Schlüssel für NiKo-Halter	Key for NiKo bracket
081700-01	Schelle für Halter M8	Clamp for bracket M8
081701-01	Bügel M8 für Halter,	Threaded bow for bracket M8
270885-01	Linsenhalbschale, gelb, 180mm Ø	Lens half, yellow, 180mm Ø
270885-03	Linsenhalbschale, rot, 180mm Ø	Lens half, red, 180mm Ø
270885-04	Linsenhalbschale, klar, 180mm Ø	Lens half, clear, 180mm Ø
292057-3	Hängeöse (Kunststoff), rot	Suspension eye (plastic), red
292058	Lampenhalter für MonoLight	Lamp holder
292166-21	Gehäuse-Oberteil MonoLight	Upper housing MonoLight
292167-21	Gehäuse-Unterteil MonoLight	Lower housing MonoLight
358110-1	Impulsgeber MonoLight LED, zweiseitig gelb	Pulser MonoLight LED, twosided yellow
358110-3	Impulsgeber MonoLight LED, zweiseitig rot	Pulser MonoLight LED, twosided red
358110-7	Impulsgeber MonoLight LED, zweiseitig rot/weiß	Pulser MonoLight LED, twosided red/white
365519	NiKo-Halter zur Befestigung an Absperrschranken	NiKo bracket for mounting on square barriers

Bedienung - Operation - Utilisation - Manejo

Beispielabbildung - example illustration - illustration exemplaire - ilustración d'ejemplo



Batteriewechsel - Battery replacement Replacement de la pile - Cambio de pilas

Beispielabbildung - example illustration - illustration exemplaire - ilustración d'ejemplo

