

Standby-Mercura® met à votre service son réseau de partenaires agréés qui est en mesure d'assurer l'installation et la maintenance de vos produits.

Notre réseau est composé de plus de 60 points services soit une centaine de techniciens formés aux produits Standby-Mercura® dans toute la France.

En moyenne vous pouvez retrouver un de nos partenaires à moins de 60 km de la plus grande ville de votre département.



FAIRE APPEL À UN POINT SERVICE AGRÉÉ STANDBY-MERCURA®, C'EST :

- Obtenir une **extension de garantie** gratuite sur les produits de la gamme Standby-Mercura®
- Avoir l'assurance d'une intervention dans les **72 heures** pour les opérations de maintenance des produits de la gamme
- Avoir un interlocuteur pouvant fournir des pièces détachées pour l'entretien et la maintenance des produits de la gamme en **24 heures**



Pour l'installation de vos équipements, appelez-nous : **02 54 57 52 52**

STANDBY
MERCURA

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR COMMERCIAL POUR PLUS D'INFORMATIONS :

4 rue Louis Pasteur - Z.A. Les Gailletrous
41260 La Chaussée-Saint-Victor - France

Tél. : +33 (0)2 54 57 52 52

Fax : +33 (0)2 54 56 80 00

info@standby-mercure.fr



Scannez le QR code pour en savoir plus sur le Motorlock



standby-mercure.fr

MOTORLOCK

La solution **antivol**
avec **moteur tournant**
pour les véhicules utilitaires !



©photos : iStock - Création graphique : Studio G comme une idée

standby-mercure.fr

QU'EST-CE QUE L'ANTIVOL MOTORLOCK ?

C'est un boîtier électronique qui s'installe dans le véhicule. Lorsqu'il est activé, le Motorlock permet au conducteur de retirer la clé du neiman tout en gardant le moteur tournant afin d'alimenter les équipements embarqués.

Une **télécommande** Standby-Mercura® est disponible en option pour sécuriser l'habitacle.



AVANTAGES

- Alimentation des équipements électriques sans clé de contact
- Sécuriser les portes du véhicule via la télécommande
- Arrêt du moteur en cas de tentative de vol
- Installation facile



Gardez votre moteur tournant tout en sécurisant votre véhicule utilitaire ou léger.



L'ANTIVOL MOTORLOCK ÉTAPE PAR ÉTAPE

- 1** Véhicule à l'arrêt, frein à main serré, moteur ON
✓ **Bouton activation clignote**
- 2** Appuyer sur le bouton d'activation
✓ **Motorlock activé**
- 3** Retirer la clé
✓ **Moteur ON sans clé de contact**
✓ **En option : verrouillage portes avec télécommande STANDBY MERCURA®**
- 4** Remettre la clé dans le neiman
✓ **Antivol désactivé**



**TEMPS MOYEN
D'INSTALLATION PAR
NOS TECHNICIENS AGRÉÉS**



CARACTÉRISTIQUES



➤ **FABRIQUÉ EN FRANCE**



➤ **GARANTIE 3 ANS**

Tension d'alimentation	12-24 V
Poids	280 gr
Livré avec	• Boîtier BLM 1 ou BLM 2 • Connectiques, câblage, fiche technique, bouton d'activation, module frein à main

* Temps non contractuel