


APPLICATION ANDROID COMMANDES RAMPE SIMPLE



A : INDICATION STATUT CONNEXION WIFI (ALLUME=ACTIF)

C : 2 FEUX BALISAGE ORANGE ARRIERE RAMPE

B : FEUX ORANGE DE LA RAMPE

D : INDICATEUR NIVEAU BATTERIE RAMPE

MISE SOUS TENSION



- Mise sous tension du système en lançant l'application

- Un appui sur l'icône arrête manuellement le système.

ARRÊT AUTOMATIQUE

- Le système s'arrête automatiquement au bout de 3 heures si le système détecte que le moteur ne tourne pas.
- Le système s'arrête automatiquement si la tension du circuit de charge est inférieure à 11,5 volts.




Mise en route

- Par bouton-poussoir associé.
- Automatiquement si Sirène active.

Extinction

- Bouton poussoir associé.




Mise en route

- Par bouton-poussoir associé.

Arrêt

- Par bouton-poussoir associé.
- Les 2 feux orange arrières de la rampe s'arrêtent par délestage lorsque la batterie interne de la rampe atteint 12 volts.



ALARME BATTERIE BASSE VEHICULE :

- CLIGNOTEMENT A 12 VOLTS
- FIXE A 11,8 VOLTS