

BOITIER DE COMMANDES HANDY

OPTIONS RAMPES SPA



IDENTIFICATION : GT-1103-MLTPX Indice A
CODE : 36677-00
26/02/2024
FRANÇAIS

SOMMAIRE


1. AVANT-PROPOS	3
2. PRESENTATION DU BOITIER DE COMMANDES HANDY	3
3. INSTALLATION.....	5
4. FONCTIONS MARCHÉ ET ARRÊT	6
4.1. FONCTION MARCHÉ	6
4.2. FONCTION ARRÊT	6
4.2.1. MANUELLEMENT	6
4.3. ALARME BATTERIE BASSE	7
5. FONCTION PUBLIC ADDRESS	8
6. BOITIER POUR RAMPES 32698 & 32699.....	9
7. BOITIER POUR RAMPES 32700 & 32701.....	9

1. AVANT-PROPOS

Le boîtier de commandes HANDY est un boîtier de commandes polyvalent de la gamme de système électronique STANDBY-MERCURA.

Il centralise principalement les commandes de signalisation lumineuse et sonore tout en ajoutant les fonctions supplémentaires variables selon la configuration. De ce fait, le boîtier se décline en versions 4 à 12 touches.

2. PRESENTATION DU BOITIER DE COMMANDES HANDY




CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

- ALIMENTATION 12 V via BUS CAN
- CONSOMMATION MINIMUM 40 mA
- CONSOMMATION MAXIMUM : 160 mA


TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT : $-40^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < +85^{\circ}\text{C}$

HOMOLOGATIONS :



- R10 N° « E2 » *10R03*11026
- CISPR25 (2008) : CLASSE 5 EN RAYONNE ; CLASSE 5 EN CONDUCTION
- IP42 SELON NF EN 60529
- IK08 SELON NF EN 50102



INTERFACE TABLEAU DE BORD



3. INSTALLATION




4. FONCTIONS MARCHE ET ARRÊT

4.1. FONCTION MARCHE

L'activation du système peut s'effectuer de 2 manières différentes :

- Par appui sur n'importe quelle touche



4.2. FONCTION ARRÊT

4.2.1. MANUELLEMENT



- Manuellement par appui sur la touche « Arrêt »




- Automatiquement au bout d'une temporisation de 3 heures si le moteur du véhicule ne tourne pas



- Automatiquement lorsque la tension du véhicule descend en dessous de 11,5 volts (véhicules 12 volts) ou en dessous de 23 volts (véhicules 24 volts).

4.3. ALARME BATTERIE BASSE



- Allumage du voyant d'alarme batterie basse pour une tension inférieur à 11,8 volts (véhicules 12 volts) et 23,6 volts (véhicules 24 volts)


L'alarme batterie est visualisée lorsque les 6 led rouges du vumètre de volume clignotent selon les niveaux suivants :




11,8V / 23,6V

- 1^{er} niveau : 11.8V / 23,6V
 - 3 bip + voyant d'alarme batterie clignotant (*3 courts, 1 pause*)

5. FONCTION PUBLIC ADRESS



6. BOITIER POUR RAMPES 32698 & 32699



7. BOITIER POUR RAMPES 32700 & 32701

